

# Nouveautés Octobre 2011

**PIKO**  
MODELLBAHNEN & GEBÄUDEMODELLE **H0**



96521 - LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE SNCF BB 25561, BÉTON  
96521 D - AVEC DÉCODEUR SAI 1180  
96521 S - AVEC DÉCODEUR ET MODULE SONORE  
96821 - POUR SYSTÈME DIGITAL 3 RAILS

**EXPERT**

des modèles détaillés  
pour des modélistes exigeants

**SORTIE : OCTOBRE 2011**



**96072** - Fourgon 2 essieux SNCF pour trains marchandises, Ep III



**SAI 1415 (PIKO 96734)** - SNCF 040 B 713, verte et noire, tender 12 B 713, dépôt de Metz Frescaty, ex réseau de l'Est, Epoque III



 **SAI 1415 D** - pour système digital avec décodeur

 **SAI 1415 S** - pour système digital avec décodeur et module sonore intégré

 **SAI 1415 SF** - pour système digital avec décodeur et module sonore intégré, et avec fumigène



**SAI P1059** - Coffret de départ SNCF, époque III avec une locomotive vapeur 040, deux wagons tombereau, un container, un wagon citerne et un fourgon

**Contenu du coffret :**

1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender	2 x Rails droits, 55200, 239 mm
2 x Wagons tombereau et 1 container	1 x Aiguillage à droite, 55221
1 x Wagon citerne et 1 Fourgon	1 x Fiche de connexion, 55270
12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm -	1 x Heurtoir, 55280
8 x Rails droits, 55201, 231 mm	1 x Variateur de vitesse
	1 x Transformateur 5,4 VA



Surface environ 182 x 88 cm  
Surface minimum nécessaire à l'implantation : 192 x 98 cm



**SAI P1069** - Coffret de départ digital SNCF, époque III, avec une locomotive vapeur 040, deux wagons tombereau, un container, un wagon citerne et un fourgon

**Contenu du coffret :**

1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender	2 x Rails droits, 55200, 239 mm	1 x Centrale PIKO Digi1
2 x Wagons tombereau et 1 container	1 x Aiguillage à droite, 55221	1 x Télécommande PIKO DigiFern
1 x Wagon citerne et 1 Fourgon	1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital	1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives)
12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm -	1 x Heurtoir, 55280	
8 x Rails droits, 55201, 231 mm		



**SAI P1069 S** - identique au coffret de départ SAI P 1069 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive




**SAI P1069 SF** - identique au coffret de départ SAI P 1069 S avec le fumigène installé dans la locomotive et liquide de remplissage



**SAI P1050** - Coffret de départ SNCF, époque III avec une locomotive vapeur 040, trois voitures voyageurs et un fourgon

**Contenu du coffret :**

1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender	2 x Rails droits, 55200, 239 mm
3 x Voitures voyageurs SNCF	1 x Aiguillage à droite, 55221
1 x Fourgon SNCF	1 x Fiche de connexion, 55270
12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm -	1 x Heurtoir, 55280
8 x Rails droits, 55201, 231 mm	1 x Variateur de vitesse
	1 x Transformateur 5,4 VA



Surface environ 182 x 88 cm  
Surface minimum nécessaire à l'implantation : 192 x 98 cm



**SAI P1060** - Coffret de départ digital SNCF, époque III, avec locomotive vapeur 040, trois voitures voyageurs et un fourgon

**Contenu du coffret :**

1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender	2 x Rails droits, 55200, 239 mm	1 x Centrale PIKO Digi1
3 x Voitures voyageurs SNCF	1 x Aiguillage à droite, 55221	1 x Télécommande PIKO DigiFern
1 x Fourgon SNCF	1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital	1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives)
12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm -	1 x Heurtoir, 55280	
8 x Rails droits, 55201, 231 mm		



**SAI P1060 S** - identique au coffret de départ SAI P 1060 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive



**SAI P1060 SF** - identique au coffret de départ SAI P 1060 S avec fumigène installé dans la locomotive et liquide de remplissage