



Joyeux Noël!

Coffrets de départ SAISON 2011

Vapeur ...


Nouveau modèle 2011



SAI P1050 - Coffret de départ SNCF, époque III avec une locomotive vapeur 040, trois voitures voyageurs et un fourgon

Contenu du coffret :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender | 2 x Rails droits, 55200, 239 mm |
| 3 x Voitures voyageurs SNCF | 1 x Aiguillage à droite, 55221 |
| 1 x Fourgon SNCF | 1 x Fiche de connexion, 55270 |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm - | 1 x Heurtoir, 55280 |
| 8 x Rails droits, 55201, 231 mm | 1 x Variateur de vitesse |
| | 1 x Transformateur 5,4 VA |



Surface environ 182 x 88 cm
Surface minimum nécessaire à l'implantation : 192 x 98 cm



SAI P1060 - Coffret de départ digital SNCF, époque III, avec locomotive vapeur 040, trois voitures voyageurs et un fourgon

Contenu du coffret :

- | | | |
|--|--|--|
| 1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender | 2 x Rails droits, 55200, 239 mm | 1 x Centrale PIKO Digi1 |
| 3 x Voitures voyageurs SNCF | 1 x Aiguillage à droite, 55221 | 1 x Télécommande PIKO DigiFern |
| 1 x Fourgon SNCF | 1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital | 1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives) |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm - | 1 x Heurtoir, 55280 | |
| 8 x Rails droits, 55201, 231 mm | | |



SAI P1060 S - identique au coffret de départ SAI P 1060 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive



SAI P1060 SF - identique au coffret de départ SAI P 1060 S avec fumigène installé dans la locomotive et liquide de remplissage


Nouveau modèle 2011



SAI P1059 - Coffret de départ SNCF, époque III avec une locomotive vapeur 040, deux wagons tombereau, un container, un wagon citerne et un fourgon

Contenu du coffret :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender | 2 x Rails droits, 55200, 239 mm |
| 2 x Wagons tombereau et 1 container | 1 x Aiguillage à droite, 55221 |
| 1 x Wagon citerne et 1 Fourgon | 1 x Fiche de connexion, 55270 |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm - | 1 x Heurtoir, 55280 |
| 8 x Rails droits, 55201, 231 mm | 1 x Variateur de vitesse |
| | 1 x Transformateur 5,4 VA |



Surface environ 182 x 88 cm
Surface minimum nécessaire à l'implantation : 192 x 98 cm



SAI P1069 - Coffret de départ digital SNCF, époque III, avec une locomotive vapeur 040, deux wagons tombereau, un container, un wagon citerne et un fourgon

Contenu du coffret :

- | | | |
|--|--|--|
| 1 x Locomotive vapeur SNCF 040 B avec tender | 2 x Rails droits, 55200, 239 mm | 1 x Centrale PIKO Digi1 |
| 2 x Wagons tombereau et 1 container | 1 x Aiguillage à droite, 55221 | 1 x Télécommande PIKO DigiFern |
| 1 x Wagon citerne et 1 Fourgon | 1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital | 1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives) |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm - | 1 x Heurtoir, 55280 | |
| 8 x Rails droits, 55201, 231 mm | | |



SAI P1069 S - identique au coffret de départ SAI P 1069 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive



SAI P1069 SF - identique au coffret de départ SAI P 1069 S avec le fumigène installé dans la locomotive et liquide de remplissage


Voyageurs ...



SAI P1051 (PIKO 59010) - Coffret de départ SNCF, époque IV / V
avec locomotive diesel BB 67400 et 2 voitures voyageurs Corail

Contenu du coffret :

1 x Locomotive diesel SNCF BB 67400	1 x Aiguillage courbe à gauche 55222
2 x Voitures Corail SNCF	1 x Aiguillage courbe à droite, 55223
14 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm -	1 x Fiche de connexion, 55270
9 x Rails droits, 55201, 231 mm	1 x Variateur de vitesse
3 x Rail droit, 55200, 239 mm	1 x Transformateur 5,4 VA



Surface environ 182 x 95 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 192 x 105 cm



SAI P1061 - Coffret de départ digital SNCF, époque IV / V
avec locomotive diesel BB 67400 et 2 voitures voyageurs Corail

**Nouveau modèle
2011**

Contenu du coffret :

1 x Locomotive vapeur SNCF BB 67400	1 x Aiguillage courbe à gauche, 55222	1 x Centrale PIKO Digi1
2 x Voitures voyageurs Corail	1 x Aiguillage courbe à droite, 55223	1 x Télécommande PIKO DigiFern
14 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm -	1 x Fiche de connexion 55275,	1 x Transformateur sorties 12V/12VA
9 x Rails droits, 55201, 231 mm	pour système digital	(max. 2 locomotives)
3 x Rails droits, 55200, 239 mm		



SAI P1061 S - identique au coffret de départ SAI P 1061 avec un décodeur et module sonore
dans la locomotive

**Nouveau modèle
2011**




**Nouveau modèle
2011**

SAI P1057 - Coffret de départ Train couchettes SNCF
avec locomotive électrique BB 26000, époque VI

Contenu du coffret :

1 x Locomotive électrique SNCF BB 26000	2 x Rails droits, 55200, 239 mm
2 x Voitures Corail Couchettes	1 x Fiche de connexion, 55270
12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm -	1 x Variateur de vitesse
6 x Rails droits, 55201, 231 mm	1 x Transformateur 5,4 VA



Surface environ 182 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 192 x 98 cm




SAI P1067 - Coffret de départ digital Train couchettes SNCF
avec locomotive électrique BB 26000, époque VI

Contenu du coffret :

1 x Locomotive électrique SNCF BB 26000	6 x Rails droits, 55201, 231 mm	1 x Centrale PIKO Digi1
2 x Voitures Corail Couchettes	2 x Rails droits, 55200, 239 mm	1 x Télécommande PIKO DigiFern
12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm	1 x Fiche de connexion 55275,	1 x Transformateur sorties 12V/12VA
	pour système digital	(max. 2 locomotives)

SAI P1067 S - identique au coffret de départ SAI P 1067 avec un décodeur et module sonore
dans la locomotive



Surface: environ 182 x 95 cm
Surface minimum nécessaire à l'implantation
192 x 105 cm

57194 Coffret de départ analogique, rame voyageurs ICE 3

Contenu:

1 x ICE 3 avec 2 motrices et 2 voitures	1 x 55270 Prise de connexion
14 x 55212 Rails courbes R2 422 mm	1 x Variateur de vitesse
9 x 55201 Rails droits 231 mm	1 x Transformateur 5,4 VA
3 x 55200 Rails droits 239 mm	1 x Enrailleur
1 x 55222 Aiguillage courbe, à gauche	
1 x 55223 Aiguillage courbe, à droite	



57195 Coffret de départ digital, rame voyageurs ICE 3

Contenu:


1 x ICE 3 avec 2 motrices et 2 voitures	1 x 55223 Aiguillage courbe,
14 x 55212 Rails courbes R2 422 mm	1 x 55275 Prise de connexion
9 x 55201 Rails droits 231 mm	1 x PIKO Digi 1
3 x 55200 Rails droits 239 mm	1 x PIKO Digi-Fern, télécommande
1 x 55222 Aiguillage courbe, à gauche	1 x Transformateur 12 VA
	1 x Enrailleur

Marchandises ...

**Nouveau modèle
2011**



SAI P1058 (PIKO 96989) - Coffret de départ SNCF avec locomotive Diesel BB 67400 Infra et 4 wagons plats chargés de ballast



Surface environ 158 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 168 x 98 cm

Contenu du coffret :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 x Locomotive diesel SNCF BB 67400 | 1 x Fiche de connexion, 55270 |
| 4 x Wagons plats SNCF chargés | 1 x Aiguillage à droite, 55221 |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm | 1 x Heurtoir, 55280 |
| 7 x Rails droits, 55201, 231 mm | 1 x Variateur de vitesse |
| 1 x Rail droit 55200, 239 mm | 1 x Transformateur 5,4 VA |
| | 1 x Enrailleur |



SAI P1068 (PIKO 96991) - Coffret de départ SNCF avec locomotive Diesel BB 67400 Infra et 4 wagons plats chargés de ballast


- | | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1 x Locomotive diesel SNCF BB 67400 | 1 x Aiguillage à droite, 55221 | 1 x Centrale PIKO Digi1 |
| 4 x Wagons plats SNCF chargés | 1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital | 1 x Télécommande PIKO DigiFern |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm | 1 x Heurtoir, 55280 | 1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives) |
| 7 x Rails droits, 55201, 231 mm | | 1 x Enrailleur |
| 1 x Rail droit, 55200, 239 mm | | |



SAI P1068 S - identique au coffret de départ SAI P 1068 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive



SAI P1055 (PIKO 96981) - Coffret de départ SNCF avec locomotive électrique BB 26000 et 3 wagons couverts



Surface environ 158 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 168 x 98 cm

Contenu du coffret :

- | |
|---|
| 1 x Locomotive électrique SNCF FRET BB 426086 |
| 3 x Wagons couverts SNCF |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm |
| 7 x Rails droits, 55201, 231 mm |
| 1 x Rail droit 55200, 239 mm |
| 1 x Fiche de connexion, 55270 |
| 1 x Aiguillage à droite, 55221 |
| 1 x Heurtoir, 55280 |
| 1 x Variateur de vitesse |
| 1 x Transformateur 5,4 VA |
| 1 x Enrailleur |



SAI P1065 (PIKO 96982) - Coffret de départ digital SNCF avec locomotive électrique BB 26000 et 3 wagons couverts

Contenu du coffret :


- | | |
|---|--|
| 1 x Locomotive électrique SNCF FRET BB 426086 équipée d'un décodeur | 1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital |
| 3 x Wagons couverts SNCF | 1 x Heurtoir, 55280 |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm | 1 x Centrale PIKO Digi1 |
| 7 x Rails droits, 55201, 231 mm | 1 x Télécommande PIKO DigiFern |
| 1 x Rail droit 55200, 239 mm | 1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives) |
| 1 x Aiguillage à droite, 55221 | 1 x Enrailleur |



SAI P1065 S - identique au coffret de départ SAI P 1065 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive




SAI P1053 - Coffret de départ SNCF avec locomotive BB 66000 et 2 wagons plats chargés




Surface environ 112 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 122 x 98 cm

Contenu du coffret :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 x Locomotive diesel SNCF BB 66000 | 2 x Rails droits, 55201, 231 mm, G231 |
| 2 x Wagons plats SNCF, chargés | 1 x fiche de connexion, Piko 55270 |
| 12 x Rails courbes, 55212, 422 mm, R2 | 1 x régulateur de vitesse |
| | 1 x adaptateur secteur |



SAI P1054 (PIKO 96973) - Coffret de départ SNCF avec locomotive électrique BB 26000 et 3 wagons porte containers



Surface environ 158 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 168 x 98 cm

Contenu du coffret :

- 1 x Locomotive électrique SNCF BB 26075
- 3 x Wagons porte container SNCF
- 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm
- 7 x Rails droits, 55201, 231 mm
- 1 x Rail droit 55200, 239 mm
- 1 x Fiche de connexion, 55270
- 1 x Aiguillage à droite, 55221
- 1 x Heurtoir, 55280
- 1 x Variateur de vitesse
- 1 x Transformateur 5,4 VA
- 1 x Enrailleur



SAI P1064 (PIKO 96974) - Coffret de départ digital SNCF avec locomotive électrique BB 26000 et 3 wagons porte containers

Contenu du coffret :

- | | |
|---|--|
| 1 x Locomotive électrique SNCF BB 26075 équipée d'un décodeur | 1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital |
| 3 x Wagons porte container SNCF | 1 x Heurtoir, 55280 |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm | 1 x Centrale PIKO Digi1 |
| 7 x Rails droits, 55201, 231 mm | 1 x Télécommande PIKO DigiFern |
| 1 x Rail droit 55200, 239 mm | 1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives) |
| 1 x Aiguillage à droite, 55221 | 1 x Enrailleur |




SAI P1064 S - identique au coffret de départ SAI P 1064 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive



SAI P1009 (PIKO 57162) - Coffret de départ SNCF avec locomotive Diesel BB 63000 et 4 wagons marchandises

Contenu du coffret :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 x Locomotive diesel SNCF BB 63000 | 1 x Rail droit 55200, 239 mm |
| 1 x Wagon couvert SNCF | 1 x Fiche de connexion, 55270 |
| 1 x Wagon tombereau SNCF | 1 x Aiguillage à droite, 55221 |
| 2 x Wagons citernes SNCF Azur et Mobil | 1 x Heurtoir, 55280 |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm | 1 x Variateur de vitesse |
| 7 x Rails droits, 55201, 231 mm | 1 x Transformateur 5,4 VA |
| | 1 x Enrailleur |



Surface environ 158 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 168 x 98 cm



SAI P1019 - Coffret de départ digital SNCF avec locomotive Diesel BB 63000 et 4 wagons marchandises

Contenu du coffret :


- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 x Locomotive diesel SNCF BB 63000 | 1 x Fiche de connexion 55275, pour système digital |
| 1 x Wagon couvert SNCF | 1 x Heurtoir, 55280 |
| 1 x Wagon tombereau SNCF | 1 x Centrale PIKO Digi1 |
| 2 x Wagons citernes SNCF | 1 x Télécommande PIKO DigiFern |
| 12 x Rails courbes, 55212, R2, 422 mm | 1 x Transformateur sorties 12V/12VA (max. 2 locomotives) |
| 7 x Rails droits, 55201, 231 mm | 1 x Enrailleur |
| 1 x Rail droit 55200, 239 mm | |
| 1 x Aiguillage à droite, 55221 | |



SAI P1019 S - identique au coffret de départ SAI P 1019 avec un décodeur et module sonore dans la locomotive



SAI P1002 - Coffret "Vapeur Marchandises"




Surface environ 110 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 120 x 98 cm

Contenu du coffret :

- 1 x Locomotive vapeur SNCF avec tender
- 2 x Wagons 2 essieux SNCF
- 1 x Container
- 12 x Rails courbes, 55212, R2
- 2 x Rails droits, 55201, 231 mm
- 1 x Fiche de connexion, 55270
- 1 x Régulateur de vitesse
- 1 x Adaptateur secteur



SAI P1003 - Coffret "Vapeur Voyageurs"



Surface environ 110 x 88 cm
Surface minimum nécessaire
à l'implantation : 120 x 98 cm

Contenu du coffret :

- 1 x Locomotive vapeur SNCF avec tender
- 2 x Voitures 2 essieux SNCF
- 12 x Rails courbes, 55212,
- 2 x Rails droits, 55201, 231 mm -
- 1 x Fiche de connexion, 55270
- 1 x Régulateur de vitesse
- 1 x Adaptateur secteur